


S448S (B)


E-0333-448S-GB.PDF




D0112-1	0109-1	1	MANDRINO	SHAFT ASSEMBLY
D0287-2	0248-2	2	MOTORE+DATORE DI FASE+ TRASDUTTORI PIEZO	MOTOR+POSITION PICK-UP+ PIEZO TRANSDUCER
D0112-3	0112-3	3	FRENO	BRAKE
D0333-4	0332-4	4	BASAMENTO (1)	CASING (1)
D0185-6	0185-6	6	CALIBRO AUTOMATICO: "DISTANZA + DIAMETRO 22"	"DISTANCE + 22" DIAMETER" AUTOMATIC GAUGE
D0332-7	0248-7	7	POTENZA	POWER UNIT
D0129-8	0129-8	8	PROTEZIONE RUOTA	WHEEL GUARD
D0118-9	0118-9	9	CALIBRO AUTOMATICO: "LARGHEZZA" opzione	Option "WIDTH" AUTOMATIC GAUGE

* Particolari reperibili in commercio


* Parts on the market




N.	CODE	DATA	N.	CODE	DATA	N.	CODE	DATA
1	311225120	*	11	04FM40630		20	326035009	*
2	325046010	*	12	42FM36931	Ø 36	21	325046008	*
3	326035011	*	13	114008002	*	22	312120093	*
4	42FM49794		14	312120137	*			
5	04FM38621		15	325047011	*			
6	341000025	*	16	940103565	Ø 36 standard			
7	020600503	*	16	42FM51717	Ø 36 L = 185			
8	42FM36929		17	344200118	*			
9	040010101		18	42FP41056				
10	342000047	*	19	181198630				




N.	CODE	DATA	N.	CODE	DATA	N.	CODE	DATA
1	86SD40731		11	325046005	*	20	325035010	*
2	420610639		12	50FG54366	230V/50-60 Hz	21	321212010	*
3	42SD36228		12	50FG54283	115V/50-60 Hz	22	940701232	
4	314231018	*	13	348009014	*	23	345122515	
5	67M38954H		14	07FG39089		24	326035011	*
6	325035003	*	15	326035004	*	25	105110165	
7	321232003	*	16	312120035	*	26	105114744	
8	311220072	*	17	325046004	*	27	940701233	
9	325046006	*	18	325035005	*	28	312120054	*
10	325035006	*	19	080077004				




N.	CODE	DATA	N.	CODE	DATA	N.	CODE	DATA
1	217021434		11	42FB31957				
2	325035004	*	12	182245870				
3	311220034	*						
4	337110015	*						
5	42FB31958							
6	420923093							
7	321233008	*						
8	325035010	*						
9	420929392							
10	337110010	*						




N.	CODE	DATA	N.	CODE	DATA	N.	CODE	DATA
1	86PR59515		11	301100007		21	42FB33514	
2	42PR47975		12	42BV59776				
3	05PR47974		13	140212960				
4	315231015	*	14	105132900				
5	527034980	*	15	312120071	*			
6	86SC60462		16	325046006	*			
7	329007663	*	17	325035007	*			
8	321232003	*	18	312120081	*			
9	329004434	*	19	200000016	*			
10	14FB47972		20	314931069	*			



N.	CODE	DATA	N.	CODE	DATA	N.	CODE	DATA
1	181206560		11A	42FC42063		20	310230616	*
2	42FC35790		11B	940014067		21	42FC40276	*
3	335310040	*	12	319216065	*	22	344200060	*
4	42FB49858		13	182185750		23	217021283	
5	040142902		14	523000018		24	42FC40278	
6	42FC33189		15	217025965		25	325035003	*
7	321232003	*	16	86SB36752		26	314231018	*
8	21FC47315		17	588020312		27	86SB36751	
9	312120071	*	18	319216034	*	28	325035006	*
10	314231023	*	19	325047010	*	29	325047010	*



N.	CODE	DATA	N.	CODE	DATA	N.	CODE	DATA
1	511242101		10	611000308	30VA (230V)			
2	420419574		10	611000307	30VA (115V)			
3	86SZ50867	230V	11	611000314	30VA (230V)			
3	86SZ50868	115V	11	611000313	30VA (115V)			
4	42SZ44933		12	568001058	10MF (230V)			
5	527006175	*	12	568003558	35MF (115V)			
6	67M36950A		13	526003246	*			
7	681002000	*	14	321232006	*			
8	325035004	*	15	325047006	*			
9	317232034	*						



N.	CODE	DATA	N.	CODE	DATA	N.	CODE	DATA
1	182310350		13	325046008	*			
2	217019275		14	325035008	*			
3	213011873	*	15	321212010	*			
4	42FW33192		17	311120124	*			
5	321232008	*	18	86SB34144				
6	311220099	*	19	517141308				
7	319216068	*	20	317224068	*			
8	42FW32989							
9	42FW33191							
12	317224093	*						

INDICE**Pag.**

1 - GENERALITÀ	3
1.1 - NORME DI SICUREZZA GENERALI	3
1.1.1 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA STANDARD	3
1.2 - CAMPO DI UTILIZZO	3
1.3 - DIMENSIONI DI INGOMBRO	3
1.4 - DATI TECNICI	3
2 - TRASPORTO, SOLLEVAMENTO	4
3 - MESSA IN SERVIZIO	4
3.1 - FISSAGGIO	4
3.2 - CONNESSIONE ELETTRICA	4
3.3 - MONTAGGIO DELLE FLANGE	4
3.4 - MONTAGGIO E REGOLAZIONE DELLA PROTEZIONE (OPZIONE)	4
3.5 - DISTANZIALE WD	5
4 - COMANDI E COMPONENTI	5
4.1 - CALIBRO MISURA AUTOMATICA DISTANZA E DIAMETRO	5
4.2 - CALIBRO MISURA AUTOMATICA LARGHEZZA	5
4.3 - TASTIERA E DISPLAY	5
4.3.1 GESTIONE MENÙ FUNZIONI	6
5 - INDICAZIONI ED USO DELL'EQUILIBRATRICE	7
5.1 - USO DEL CALIBRO INSTALLATO SULLA MACCHINA	7
5.1.1 - IMPOSTAZIONE DATI	7
5.2 - IMPOSTAZIONE AUTOMATICA	7
5.2.1 - CERCHI IN ACCIAIO O ALLUMINIO. CONTRAPPESI CON MOLLETTA	7
5.2.1.1 - OPZIONE "LARGHEZZA AUTOMATICA"	8
5.2.1.2 - STATICO E MODI COMBINATI	8
5.2.2 - CERCHI IN ALU-S	9
5.3 - PROGRAMMA DOPPIO OPERATORE	9
5.4 - RISULTATO MISURA	9
5.5 - RICALCOLO VALORI SQUILIBRIO	10
5.6 - INDICAZIONE POSIZIONE ESATTA DI APPLICAZIONE PESO ADESIVO	10
5.7 - FUNZIONE SPLIT (PESO NASCOSTO)	11
5.8 - OTTIMIZZAZIONE SQUILIBRIO	12
5.9 - MINIMIZZAZIONE AUTOMATICA SQUILIBRIO STATICO	13
6 - SET UP	13
6.1 - AUTODIAGNOSI	13
6.2 - AUTOTARATURA	13
6.3 - IMPOSTAZIONE MANUALE DIMENSIONI	14
6.3.1 - CERCHI IN ACCIAIO	14
6.3.2 - CERCHI IN ALU S	14
6.4 - TARATURA CALIBRI AUTOMATICI	15
6.4.1 - CALIBRO DISTANZA	15
6.4.2 - CALIBRO DIAMETRO	16
6.4.3 - CALIBRO LARGHEZZA (OPZIONE)	17
7 - ERRORI	18
7.1 - INDICAZIONI INCOSTANTI DELLO SQUILIBRIO	19
8 - MANUTENZIONE ORDINARIA	19
8.1 - SOSTITUZIONE FUSIBILI DI PROTEZIONE	19
9 - ELENCO RICAMBI CONSIGLIATI	19
10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	20
11 - ELENCO PARTI DI RICAMBIO	29



GIULIANO S.r.l.

Via Guerrieri, 6 - 42015 CORREGGIO - ITALY
Tel. +39. 522. 73.11.11 - Fax. +39. 522. 63.31.09

E-mail: giuliano@giuliano.it

<http://www.giuliano.it>